

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>	Pag. 2 di 4
		Rev. 01 del 22/09/2017
	<b>Utilizzo del martello demolitore pneumatico</b>	<b>IS 32</b>

<b>1. SCOPO</b>	<b>3</b>
<b>2. CAMPO D'APPLICAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>3. RIFERIMENTI</b>	<b>3</b>
<b>4. RESPONSABILITÀ</b>	<b>3</b>
<b>5. PROCEDURA</b>	<b>3</b>
<b>6. DESTINATARI</b>	<b>4</b>

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>	Pag. 3 di 4
		Rev. 01 del 22/09/2017
	<b>Utilizzo del martello demolitore pneumatico</b>	<b>IS 32</b>

## 1. SCOPO

Con la presente procedura si intende regolamentare l'uso del martello demolitore pneumatico da parte del personale, interno od esterno, che risulti espressamente autorizzato.

## 2. CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutta l'area interna ed esterna dello stabilimento GEAT S.p.A. di Riccione.

## 3. RIFERIMENTI

DPR n° 547/55    Norme per la prevenzione degli infortuni.  
DLgs n° 81/08    Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro.

## 4. RESPONSABILITÀ

È responsabilità dell'RSPP l'emissione e la revisione della presente procedura.

È responsabilità dei responsabili di settore verificare che tutti rispettino le indicazioni della presente procedura e nel caso si evidenzino carenze segnalarle prontamente al SPP al fine di un aggiornamento della procedura stessa.

È responsabilità di ogni lavoratore che utilizza il martello demolitore pneumatico attenersi alle indicazioni della presente procedura.

## 5. PROCEDURA

### 5.1 *Personale autorizzato*

In ambito aziendale, il martello demolitore pneumatico deve essere utilizzato dal solo personale opportunamente formato ed abilitato.

Il responsabile del settore:

- è tenuto a conoscere i dispositivi di sicurezza installati, nonché le corrette modalità d'uso degli stessi;
- designa gli operatori autorizzati al funzionamento (anche attraverso l'iscrizione in apposito elenco);
- li istruisce sull'uso e sulle normative di sicurezza e antinfortunistiche;
- stabilisce le rispettive competenze e limiti di intervento.

### 5.2 *Verifiche*

Al momento della presa in consegna dell'attrezzo, l'operatore dovrà sincerarsi della sua completa funzionalità, evidenziando immediatamente al responsabile gli eventuali malfunzionamenti o carenze riscontrate.

Prima dell'uso verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore.

Verificare l'efficienza del dispositivo di comando.

Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile.

Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato.

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>	Pag. 4 di 4
		Rev. 01 del 22/09/2017
	<b>Utilizzo del martello demolitore pneumatico</b>	<b>IS 32</b>

### **5.3 Operazioni**

Per le modalità d'uso, faranno in ogni caso testo le specifiche istruzioni ricevute durante le fasi di formazione nonché il manuale consegnato, le norme di buonsenso ed attenzione da applicarsi in ogni caso ed evenienza. In particolare:

Impugnare saldamente l'utensile.

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata.

Utilizzare il martello senza forzature.

Evitare turni di lavoro prolungati e continui.

Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione.

Dopo l'uso disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell'aria, scollegare i tubi di alimentazione dell'aria e controllare l'integrità dei tubi di adduzione dell'aria.

### **5.4 Indumenti di protezione**

- Durante l'effettuazione delle operazioni lavorative dovranno essere obbligatoriamente utilizzati i DPI prescritti.

### **5.5 Avvertenze**

- L'operatore addetto alla manutenzione dovrà attenersi scrupolosamente alle condizioni di sicurezza e di buon senso.

**Tutte le fasi di pulizia e manutenzione  
devono sempre essere eseguite a macchina ferma!**

## **6. DESTINATARI**

Addetto al martello demolitore pneumatico