



**MODELLO ORGANIZZATIVO
E DI GESTIONE**

Pag. 2 di 4

Rev. 01 del 22/09/2017

Utilizzo della Pialla a filo

IS 36

1. SCOPO	3
2. CAMPO D'APPLICAZIONE	3
3. RIFERIMENTI	3
4. RESPONSABILITÀ	3
5. PROCEDURA	3
6. DESTINATARI	4

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE	Pag. 3 di 4
		Rev. 01 del 22/09/2017
	Utilizzo della Pialla a filo	IS 36

1. SCOPO

Con la presente procedura si intende regolamentare l'uso della pialla a filo da parte del personale, interno od esterno, che risulti espressamente autorizzato.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutta l'area interna ed esterna dello stabilimento GEAT S.p.A. di Riccione.

3. RIFERIMENTI

DPR n° 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni.
DLgs n° 81/08 Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro.

4. RESPONSABILITÀ

È responsabilità dell'RSPP l'emissione e la revisione della presente procedura.
È responsabilità dei responsabili di settore verificare che tutti rispettino le indicazioni della presente procedura e nel caso si evidenzino carenze segnalarle prontamente al SPP al fine di un aggiornamento della procedura stessa.
È responsabilità di ogni lavoratore che utilizza la pialla a filo attenersi alle indicazioni della presente procedura.

5. PROCEDURA

5.1 *Personale autorizzato*

In ambito aziendale, la pialla a filo deve essere utilizzata dal solo personale opportunamente formato ed abilitato.

Il responsabile del settore:

- è tenuto a conoscere i dispositivi di sicurezza installati, nonché le corrette modalità d'uso degli stessi;
- designa gli operatori autorizzati al funzionamento (anche attraverso l'iscrizione in apposito elenco);
- li istruisce sull'uso e sulle normative di sicurezza e antinfortunistiche;
- stabilisce le rispettive competenze e limiti di intervento.

5.2 *Verifiche*

Al momento della presa in consegna della macchina, l'operatore dovrà sincerarsi della completa funzionalità (presenza del riparo della lama, dispositivo per impedire il rifiuto del pezzo, ecc.), evidenziando immediatamente al responsabile del reparto gli eventuali malfunzionamenti o carenze riscontrate.

Prima di azionare la macchina occorre assicurarsi che non siano rimasti altri pezzi sul piano di lavoro;

Posizionare la parte mobile del coprilama in modo da lasciare scoperto solo il tratto necessario per il taglio;

Posizionare il pezzo sulla guida, a distanza sufficiente dalla lama;

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE	Pag. 4 di 4
		Rev. 01 del 22/09/2017
	Utilizzo della Pialla a filo	IS 36

Durante la lavorazione deve essere utilizzato l'**impianto di aspirazione** dei trucioli, l'uso dei **guanti** per la movimentazione dei pezzi di legno sulla macchina e dei **tappi o cuffie** per la protezione dell'udito.

5.3 Operazioni

Per le modalità d'uso, faranno in ogni caso testo le specifiche istruzioni ricevute durante le fasi di formazione nonché il manuale consegnato, le norme di buon senso ed attenzione da applicarsi in ogni caso ed evenienza. In particolare:

Durante il ciclo di lavorazione occorre non rimuovere nessuna protezione né azionare altri pulsanti se non in caso di emergenza;

Avviare esclusivamente con lama libera cioè non appoggiata al pezzo da piallare;

Avvicinare lentamente il pezzo in lavorazione sull'utensile;

Non rimuovere eventuali trucioli presenti vicino all'utensile, se non a macchina ferma;

Per la piallatura di piccoli pezzi, nell'avvicinamento all'utensile si deve far uso di opportuni spingitoi.

5.4 Indumenti di protezione

- Durante l'effettuazione delle operazioni lavorative dovranno essere obbligatoriamente utilizzati i DPI prescritti.
- Indossare pantaloni, camicie e giacche aderenti, privi di lacci, fronzoli o cinture penzolanti che possano impigliarsi nel mezzo. Non indossare cravatte, indumenti svolazzanti o monili. Tenere gli indumenti abbottonati o chiusi a cerniera, e i lembi della camicia nei pantaloni.
- Tutelare l'udito dalla prolungata esposizione a forti rumori indossando idonei dispositivi di protezione, come cuffie, tappi auricolari o archetti.

5.5 Avvertenze

- Le protezioni fisse (carter) o mobili devono rimanere sempre nella loro sede, correttamente fissate e in condizione di perfetta integrità durante tutte le operazioni relative al normale funzionamento. Se per qualunque motivo i carter vengono rimossi e le protezioni disinserite è obbligatorio ripristinare la loro efficienza prima di rimettere in funzione la macchina.
- L'addetto alla pialla a filo deve essere in buone condizioni di salute mentale e fisica e non utilizzare il mezzo sotto l'influsso di alcool o farmaci o sostanze che potrebbero influire su vista, destrezza o sulla capacità di giudicare le situazioni.
- L'operatore addetto alla manutenzione dovrà attenersi scrupolosamente alle condizioni di sicurezza e di buon senso.

**Tutte le fasi di pulizia e manutenzione
devono sempre essere eseguite a macchina ferma!**

6. DESTINATARI

- Addetto alla pialla a filo