



**MODELLO ORGANIZZATIVO
E DI GESTIONE**

Pag. 2 di 5

Rev. 01 del 22/09/2017

Utilizzo della motofalciatrice

IS 33

1. SCOPO	3
2. CAMPO D'APPLICAZIONE	3
3. RIFERIMENTI	3
4. RESPONSABILITÀ	3
5. PROCEDURA	3
6. DESTINATARI	5



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

Pag. 3 di 5

Rev. 01 del 22/09/2017

Utilizzo della motofalciatrice

IS 33

1. SCOPO

Con la presente procedura si intende regolamentare l'uso della motofalciatrice da parte del personale, interno od esterno, che risulti espressamente autorizzato.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutta l'area interna ed esterna dello stabilimento GEAT S.p.A. di Riccione.

3. RIFERIMENTI

DPR n° 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni.
DLgs n° 81/08 Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro.

4. RESPONSABILITÀ

È responsabilità dell'RSPP l'emissione e la revisione della presente procedura.
È responsabilità dei responsabili di settore verificare che tutti rispettino le indicazioni della presente procedura e nel caso si evidenzino carenze segnalarle prontamente al SPP al fine di un aggiornamento della procedura stessa.
È responsabilità di ogni lavoratore che utilizza la motofalciatrice attenersi alle indicazioni della presente procedura.

5. PROCEDURA

5.1 *Personale autorizzato*

In ambito aziendale, la motofalciatrice deve essere utilizzata dal solo personale opportunamente formato ed abilitato.

Il responsabile del settore:

- è tenuto a conoscere i dispositivi di sicurezza installati, nonché le corrette modalità d'uso degli stessi;
- designa gli operatori autorizzati al funzionamento (anche attraverso l'iscrizione in apposito elenco);
- li istruisce sull'uso e sulle normative di sicurezza e antinfortunistiche;
- stabilisce le rispettive competenze e limiti di intervento.

5.2 *Verifiche*

Al momento della presa in consegna dell'attrezzo, l'operatore dovrà sincerarsi della sua completa funzionalità, evidenziando immediatamente al responsabile gli eventuali malfunzionamenti o carenze riscontrate.

Prima dell'uso verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore.

Verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Eeguire un controllo visivo per accertare se la lama, la vite di fissaggio e l'intera unità di taglio siano in perfetto stato.

Controllare il terreno e rimuovere pietre, bastoni, cavi, e ogni altro oggetto estraneo.

5.3 *Operazioni*

Per le modalità d'uso, faranno in ogni caso testo le specifiche istruzioni ricevute durante le fasi di formazione nonché il manuale consegnato, le norme di buon senso ed attenzione da applicarsi in ogni caso ed evenienza. In particolare:



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

Pag. 4 di 5

Rev. 01 del 22/09/2017

Utilizzo della motofalciatrice

IS 33

Impugnare saldamente l'utensile.

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata.

Liberare la lama da intasamenti solo con la trasmissione disinnestata e utilizzando attrezzi a palo lungo e ponendosi fuori dal fronte di avanzamento della macchina.

Durante la falciatura si devono indossare sempre scarpe robuste e chiuse e pantaloni lunghi.

Le apparecchiature di comando montate dal costruttore sull'apparecchio non devono essere rimosse o collegate a ponte, es. legare una leva di comando al manubrio di guida.

Eseguire la falciatura solo a luce diurna oppure con un'ottima illuminazione.

Quando si lavora su pendii assicurarsi di avere sempre un'ottima stabilità. Evitare la falciatura su pendii troppo ripidi.

Lavorare con molta cautela quando si cammina all'indietro e quando si tira la falciatrice.

Agire con particolare cautela quando si inverte la falciatrice o la si tira verso se stessi.

Spegnere sempre il motore quando si trasporta la falciatrice alla e dalla superficie da falciare.

Non utilizzare mai la falciatrice con dispositivi di protezione, griglie di protezione o altre apparecchiature di protezione danneggiati.

Prima di avviare il motore si deve sempre disconnettere la lama dal dispositivo di trazione (se è presente).

Attivare con molta cautela l'interruttore di avviamento. Assicurarsi sempre che i piedi siano a una distanza di sicurezza dalla lama.

Durante l'accensione o l'avviamento del motore la falciatrice non deve essere inclinata.

Afferrare sempre con entrambe le mani il manubrio di guida.

Non avvicinare mai le mani o i piedi alle parti in rotazione dell'apparecchio.

Non sollevare o spostare mai una falciatrice quando il motore è in funzione.

Spegnere il motore e staccare il cappuccio delle candela di accensione nei casi seguenti:

- prima di allentare dei serraggi o rimuovere intasamenti nel canale di espulsione;
- quando la lama urta contro un corpo estraneo (in tal caso si deve verificare se la lama è stata danneggiata);
- prima di controllare, pulire o eseguire dei lavori sulla falciatrice come per es. la regolazione dell'altezza del taglio;

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE	Pag. 5 di 5
		Rev. 01 del 22/09/2017
	Utilizzo della motofalciatrice	IS 33

- se la falciatrice inizia a vibrare in modo eccessivo e irregolare; in tal caso si deve eseguire un controllo immediato dell'apparecchio.
- prima di allontanarsi dall'apparecchio;
- prima di fare il rifornimento del carburante.

Fare attenzione alla lama di taglio che continua a girare alcuni secondi dopo lo spegnimento del motore.

All'arresto del motore la farfalla del carburatore va chiusa. Se il motore è dotato di rubinetto della benzina chiuderlo sempre dopo l'uso.

Per evitare pericoli d'incendio tenere il motore, la marmitta di scarico e la batteria sempre puliti da erba, foglie e lubrificanti eventualmente fuoriusciti dalla macchina.

Assicurarsi che tutti i dadi, bulloni e viti siano sempre ben serrati per garantire la massima sicurezza di funzionamento dell'apparecchio. Se la lama o la falciatrice dovesse urtare contro un ostacolo o un corpo estraneo si deve disinserire immediatamente la falciatrice e far eseguire un controllo da una persona qualificata.

Sostituire immediatamente i pezzi logorati o danneggiati.

5.4 Indumenti di protezione

- Durante l'effettuazione delle operazioni lavorative dovranno essere obbligatoriamente utilizzati i DPI prescritti.
- Indossare pantaloni, camicie e giacche aderenti antitaglio, privi di lacci, fronzoli o cinture penzolanti che possano impigliarsi nel mezzo. Non indossare cravatte, indumenti svolazzanti o monili. Tenere gli indumenti abbottonati o chiusi a cerniera, e i lembi della camicia nei pantaloni.
- Tutelare l'udito dalla prolungata esposizione a forti rumori indossando idonei dispositivi di protezione, come cuffie, tappi auricolari o archetti.

5.5 Avvertenze

- Le protezioni fisse (carter) o mobili devono rimanere sempre nella loro sede, correttamente fissate e in condizione di perfetta integrità durante tutte le operazioni relative al normale funzionamento. Se per qualunque motivo i carter vengono rimossi e le protezioni disinserite è obbligatorio ripristinare la loro efficienza prima di rimettere in funzione la macchina.
- L'addetto alla motofalciatrice deve essere in buone condizioni di salute mentale e fisica e non utilizzare il mezzo sotto l'influsso di alcool o farmaci o sostanze che potrebbero influire su vista, destrezza o sulla capacità di giudicare le situazioni.
- L'operatore addetto alla manutenzione dovrà attenersi scrupolosamente alle condizioni di sicurezza e di buon senso.

**Tutte le fasi di pulizia e manutenzione
devono sempre essere eseguite a macchina ferma!**

6. DESTINATARI

- Addetto alla motofalciatrice